

## **Jocca rasvakeitin**

Hyvä asiakas! Kiitos, että ostit laadukkaan Jocca-kuumailmakeittimen. Turvallisuuden takaamiseksi lue käyttöohje.

### **YLEISET TURVALLISUUSVAATIMUKSET**

Nämä ohjeet ovat erittäin tärkeitä, lue ensin huolellisesti käyttöohjeet käytä ja pidä käden ulottuvilla, jotta voit tarvittaessa lukea ohjeet uudelleen. Jocca ei ota vastuuta laitteen väärästä käytöstä.

Ennen tuotteen käyttöä varmista, että tuotteessa ei ole vikoja. Ilmoita mahdollisista puutteista maahantuoajalle, Joccan takuu kattaa valmistusvirheet.

1. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona, missä säätökijät, kuten sade, aurinko, lumi jne., voivat vaikuttaa laitteeseen.

2. Tätä tuotetta voivat käyttää lapset 8-vuotiaasta alkaen ja henkilöt, joilla on psyykkisiä häiriöitä, jos heille on annettu asianmukaiset ohjeet käytettäväksi.

Tuotteiden huolto ei ole tarkoitettu lapsille.

3. Ennen kuin liität laitteen verkkovirtaan, tarkista, että pistoke ja kaapeli ovat täydellisessä kunnossa. Varmista, että virtalähde vastaa tuotteessa olevaa virtalähdettä

Jos huomaat, että virtajohto on vaurioitunut, älä käytä laitetta äläkä yritä vaihtaa johtoa itse.

4. Älä sijoita laitetta kuumien osien lähelle äläkä kastele tai upota laitetta eikä mitään laitteen osaa veteen tai muuhun nesteeseen.

5. Älä liikuta laitetta johdosta vetämällä, vältä johdon kiertämistä

6. Jos laite on pudonnut, älä yritä korjata sitä itse, vaan ota se mukaan tuote valtuutettuun korjaamoon.

7. Älä siirrä laitetta sen ollessa käytössä. Tuotetta saa nostaa vain tarkoitetulla tavalla kahvoista. Anna tuotteen jäähtyä ennen kuin käsittelet sitä.

8. Älä sijoita laitetta kuumien elementtien lähelle.

9. Älä käsittele virtajohtoa ja muita osia märin käsin.

10. Irrota virtajohto aina, kun lopetat sen käytön.

11. Aseta ruoka aina siihen tarkoitettuun koriin. Älä täytä liikaa.

12. Älä peitä ilman sisään- ja ulostuloaukkoja. Älä aseta esineitä.

13. Älä koske tuotteen sisäosaan tuotteen ollessa käynnissä.

14. Älä aseta tuotetta seinää tai muita esineitä vasten. Jätä vähintään 10 cm tilaa takana ja sivuilla.

15. Kun tuote toimii, se päästää kuumaa ilmaa ja höyryä, säilytä turvaetäisyys ja älä satuta itseäsi. Kuumaa höyryä voi myös vapautua, kun poistat korin tuotteesta.

16. Irrota tuote välittömästi, jos näet tummaa savua.

17. Varmista, että tuote on tasaisella alustalla. Älä aseta tuotetta pinnalle, joka kärsii kuumuudesta

18. Rasvakeittimeen ei saa laittaa astioita, jotka eivät kestä lämpöä, kuten muoviastioita

Tuote-esittely

a- Basket b-kahva c-näyttö

### **Ohjeet ennen ensimmäistä käyttöä**

1. Ennen kuin käytät tuotetta ensimmäisen kerran, puhdista se kostealla liinalla ja kytke se päälle. Käytä laitetta tyhjänä 200 C:ssa noin 2-5 minuuttia poistaaksesi uudelle laitteelle ominaista hajua.
2. ON-valo syttyy, kun kytket laitteen.
3. Paina ON-painiketta, keittotilat, lämpötila ja ajastin näkyvät näytössä osoitus, jota voidaan muuttaa.
4. Työnnä kori laitteeseen, se lukkiutuu.
5. Kypsennystä varten täytä kori halutulla ruoalla ja työnnä kori koneeseen. Valitse sitten sopiva kypsennystila. Älä laita rasvakeittimeen ruokia, joita ei ole kärsiä kuumuudesta (esim. muoviastiat).
6. Lämpötila ja aika näkyvät automaattisesti näytössä. Saat ne jos haluat muuta painamalla näytön merkkivaloja.
7. Kun asetettu aika on kulunut, kuuluu äänimerkki.
8. Voit pysäyttää laitteen tai käynnistää sen uudelleen painamalla ON/OFF-painiketta.
9. Toistensa peittäviä ruokaa on ravistettava kypsennyksen puolivälissä takaamaan paremman tuloksen ja välttää epätasaisen valmistuksen. Tarvittaessa voit lisätä myös ½ ruokalusikallista öljyä.

1. Pizza
2. Ranskalaiset perunat
3. Katkaravut
4. Kala
5. Broilerin koivet
6. Liha
7. Kyljykset (ribit)
8. Vihannekset

Paistokorissa on tarttumaton pinta, älä käytä terävää kärkeä. Puhdista aina käytön jälkeen. Irrota johto ja anna laitteen jäähtyä (tuote jäähtyy nopeammin, kun poistat paistokorin laitteesta).

Puhdista pinta kostealla liinalla.

Pese rasvakeitin ja kori kuumalla vedellä ja pienellä määrällä astianpesuaineella, älä käytä teräviä puhdistussieniä ym, Anna tuotteen jäähtyä ennen varastointia ja varmista, ettei se ole enää kuuma.

Varastoi kuivassa ympäristössä.

Älä aseta raskaita esineitä tämän tuotteen päälle.

Tekninen informaatio:

220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 1450 W

Laite on testattu CE-ohjeiden mukaan, kuten sähkömagneettinen yhteensopivuus

## **TUOTTEEN HÄVITYS**

Tuotte-etiketissä oleva symboli todistaa, että tuote on EU:n sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätehuoltodirektiiviin 2002/96 mukainen.

Symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Se tulee viedä sähkö- ja elektroniikkajätteiden käsittelyyn tarkoitettuun keräyspisteeseen.

Tuotteen hävittämisessä on noudatettava paikallista jätehuoltolaka.

Saat tarkempaa tietoa kokoelmasta paikalliselta viranomaiselta tai jätehuoltoyritykseltä.

Maahantuoja: Uuem Viis OÜ, Aardla 23B, Tartto 50110. [www.um5.ee](http://www.um5.ee)