

ILMA KENKÄTELINE

1. Pujota metalliosat puutankoihin tasaisin välein (metalliholkkien väli 48,5 mm).
2. Lisää ensimmäisen ja viimeisen metalliosan ruuveihin muovitassut. Kiinnitä metalliosat puutankoon ruuveilla.

OSAT:

- 2 x PUUTANKO
- 4 x METALLIOSA
- 8 x RUUVI
- 4 x MUOVITASSU

