

Pakend sisaldab:

Välissein alumisele korrusele, ilma avadeta
Välissein alumisele korrusele, akna ja lilleg
Välissein teisele korrusele, lilledega
Välissein teisele korrusele, akendega
Alumine sisesein, ukseava ja väikese sälguga
ülemises servas.

Ülemine sisesein, ukseavaga.

Alumine põrand, kolme liistuga.

Ülemine põrand, põrandaavaga.

Pööningupõrand, ümbritsetud liistudega.

Katusekolmnurk, 2 tk.

Katuseplaat avaga.

Katuseplaat, lilledega.

Rõdupiire.

Kardinapuuhoidjad, 6 tk.

Kardinapuud, 3 tk.

Suured kruvid, 18 tk.

Väiksed kruvid, 16 tk.

Trepp.

OÜ Eesti Nukuehitus

Reg nr. 10731970

Telefon +372 6313 510

www.nukuehitus.ee

info@nukuehitus.ee



TEIE ROOSI



Tere, armas Sõber!

Meil on hea meel, et Su sõpradel on nüüd kodu Villa Roosi.

Villa Roosi on kahekorruline pööningukorrusega igast küljest mängitav maja.



Maja kokkupanekul kasuta täiskasvanu abi. Enne kokkupanekut loe juhend hoolikalt algusest lõpuni läbi. Koos joonise ja tekstiga peaks kokkupanek olema lihtne.

Tähtis on:

Lükata kõik detailid tihedalt soone põhja nii, et liistude vahele ei jää vahesid.

Kõik joonisel näidatud kruvid tuleb kindlalt kinnitada.

Katuseplaat, kardinapuud ja rõdu kinnituvad väikeste kruvidega, ülejäänud detailid suurte kruvidega.

Põrandate puhul jälgi, et lakitud pool jääks üles.

Maja tõsta katuse ääre all olevatest liistudest, mitte katusest.



TEIE ROOSI

Töö järjekord:

- A** Kruvi kõigepealt väikeste kruvidega rõdupiire pööningupõranda külge.
- B** Kruvi väikeste kruvidega otsaseina ja välisseina akende kohale kardinapuu hoidjad.
- C** Võta üks alumine välissein ja aseta selle põhjaliistu soonde alumine põrand nõnda, et mõlema detaili keskmised liistud oleksid kohakuti (1).
Võta alumise korruse (sälguga) vahesein (jälgi tapeedi mustreid) ja aseta see välisseina ja põranda keskmiste liistude soontesse (2).
Seejärel võta teine alumine välissein ja aseta see paika (jälgi joonist). Kontrolli, et sisesein ja põrand istuksid korralikult välisseinte vastavate liistude soontes ning kruvi nüüd mõlemad välisseinad kolme suure kruviga põranda külge (3).
- D** Võta teise korruse põrand ja aseta see paika nõnda, et keskmine liist oleks põiki alumise siseseinaga ja liist asetuks seina sälgu sisse (4). Jälgi, et põrand asetuks välisseinte liistude soontesse.
Nüüd kruvi kahe kruviga kumbki välissein keskmise põranda külge (5).

Võta mõlemad ülemised välisseinad ja lükka nad alumiste välisseinte äärelüüsi vahele (6).

Seejärel aseta välisseinte ja põranda keskmiste liistude soontesse ülemine sisesein. Jälgi taas tapeedimustreid (7). Jälgi taas tapeedimustreid. Vaata, et siseseinas olev uks ei jääks kohakuti põranda oleva avaga, kui nii juhtub, siis vaheta ära välisseinte ja siseseina asetust.

- E** Sobita seinte peale pööningupõrand ja kruvi pööningupõrand nurkadest seinaliistude külge kinni (8).

Lisa katusekolmnurgad, kruvides need pikkade kruvidega ning viltuse suunaga põranda külge kinni, asetust järgi jooniselt (9).

Aseta akendega katuseplaat teise katuseplaadi harjaseliistu soonde (10).

Aseta mõlemad plaadid katusekolmnurkade peale. Jälgi, et katuseplaadid toetuksid kolmnurga liistudele, mitte ei oleks õhus.

Nüüd kruvi kõigepealt kinni mõlema plaadi alumised väikesed kruvid (11), seejärel kinnita ülemised kruvid. Kruvi peab minema katusekolmnurga liistu sisse.

