









- D** Montageanleitung
- NL** Handleiding voor de montage
- TR** Montaj talimatı
- FR** Instructions de montage
- CZ** Montážní návod
- HU** Összeszerelési útmutató
- GB** Assembly instructions
- PL** Instrukcja montażu
- RU** Инструкция по монтажу
- IT** Istruzioni di montaggio
- RO** Instructiuni de asamblare
- SK** Montážny návod



120 min

§1 **§11**

A	B	C (mm)	D
1	S154-307	482	400
2	S182-010	716	496
3	S182-011	716	496
4	S182-012	496	180
5	S182-013	496	180
6	S182-118	874	430
7	S182-119	874	430
8	S182-120	874	415
9	S182-121	874	415
10	S182-209	1500	430
11	S182-210	1500	430
12	S182-313	475	400
13	S182-507	400	100
14	S182-508	400	100
15	S182-509	418	100
16	S182-555	654	496
17	S182-708	496	180
18	S182-709	496	130
19	S182-911	448	407
20	S182-912	886	501
21	S182-913	886	489
22	qb20\1	LED	1/2

10 24 WW 21


qb20\1 D-NI

10 24 HH 21
10 24 HG 21



qb20\1 D-BI

cm



4x 	2x 	6x 	5x 	12x 	12x 	8x 	32x 	3x 	3x 	18x 	14x 	6x
15x 	16x 	12x 	14x 	6x 	10x 	12x 	12x 	12x 	1x 	2x 	2x 	2x
2x 	1x 	1x 	1x 									




2



3



4



5 §11

10 24 WW 21 s67 qb20\1 D-NI	10 24 HH 21 10 24 HG 21 s67 qb20\1 D-BI
--	--



§21

3




c253\8

p9


p9




6  §11



7




8

**Pflegehinweis!**

Bitte nur mit einem Staubtuch
(kein Microfasertuch) oder
einem feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernden Putzmittel
verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko
wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać
żadnych środków szorstkich!



9

10 24 WW 21

10 24 HH 21
10 24 HG 21