






INSTRUKJA MONTAŻU BIURKO B-16 LEWE ASSEMBLY INSTRUCTION TABLE B-16 LEFT



A1 x 55		C2 x 12		N1 x 18		PP x 4	
G1 x 20		G0 x 20		MT x 3		E1 x 16	
M x 1		T3 x 3		O2 x 6		G1 x 80	
F1 x 10		W4 x 3		SP x 3		W5 x 4	



WYKAZ ELEMENTÓW BIURKO LIST OF ELEMENTS




①	x 1	453 mm	365 mm	16 mm
②	x 1	750 mm	375 mm	16 mm
③	x 1	750 mm	375 mm	16 mm
④	x 1	638 mm	375 mm	16 mm
⑤	x 1	768 mm	375 mm	16 mm
⑥	x 3	376 mm	60 mm	16 mm
⑦	x 3	200 mm	404 mm	16 mm
⑧	x 3	100 mm	319 mm	16 mm
⑨	x 3	100 mm	360 mm	16 mm

⑩	x 3	100 mm	360 mm	16 mm
⑪	x 2	768 mm	80 mm	16 mm
⑫	x 1	375 mm	368 mm	16 mm
⑬	x 1	1244 mm	484 mm	16 mm
⑭	x 1	750 mm	410 mm	16 mm
⑮	x 1	803 mm	240 mm	16 mm
⑯	x 3	365 mm	349 mm	3 mm
⑰	x 1	768 mm	80 mm	16 mm
⑱	x 2	668 mm	398 mm	3 mm

**UWAGA!!! USZKODZONE FORMATEK NIE MONTUJEMY.
ATTENTION!!! DO NOT MOUNT DAMAGED DETAILS.**




MONTAŻ KONTENERKA BIURKA B-16 LEWE DRAWERS MOUNTING FOR TABLE B-16 LEFT



**UWAGA!!! USZKODZONE FORMATEK NIE MONTUJEMY.
ATTENTION!!! DO NOT MOUNT DAMAGED DETAILS.**



INSTRUKJA MONTAŻU BIURKO B-16 LEWE ASSEMBLY INSTRUCTION TABLE B-16 LEFT



**UWAGA!!! USZKODZONE FORMATEK NIE MONTUJEMY.
ATTENTION!!! DO NOT MOUNT DAMAGED DETAILS.**